

# Nødbelysningsanlæg

Instruktion opsættes ved EL-tavle

1. Før enhver benyttelse af lokalet skal det kontrolleres, at samtlige lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.
2. Defekte lyskilder skal udskiftes. Batterier vedligeholdes i henhold til vejledningen fra leverandøren.
3. Afprøvning af anlæggets automatiske omkobling til batteridrift skal foretages mindst en gang om måneden.
4. Afprøvning af anlægget til fuld brændtid (minimum 30 minutter) skal foretages mindst en gang om året.  
Der skal føres logbog over prøverne.
5. Afprøvning af omkoblingen sker ved betjening af afbryder mærket:

