

NOTAT

Nøgleboksen(e)
skal være
markeret efter
bestemmelserne
i BR18 kap
5.3.2.1.

7. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Helsingør Kommunes Beredskab.

- Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004. - Situationsplan.

8. Efter godkendelse fra Helsingør Kommunes Beredskabs idriftsættes alarmtransmissionen endeligt.

Procedure til bestemmelser for oprettelse af automatiske brandalarmeringsanlæg.

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Helsingør Kommunes Beredskabs godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende brand- og installationstekniske forhold, herunder adgangsvej, placering af nøgleboks og betjeningsudstyr m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Helsingør Kommunes Beredskab tilslutningsbestemmelse for opkobling samt alarmforholdsordre, enten via mail: beredskab@helsingor.dk eller beredskabets hjemmeside www.beredskab.helsingor.dk
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter enten TDC Alarmnet for oprettelse af alarmtransmission type 2. Eller CSL for oprettelse af alarmtransmission
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer tilslutningsbestemmelser samt alarmforholdsordre i udfyldt og underskrevet stand på beredskab@helsingor.dk
5. Helsingør Kommunes Beredskabs vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC Alarmnet har oprettet alarmtransmissionen kan anlægsejeren/installatøren oprettet test alarmoverførelse efter aftale med Helsingør Kommunes Beredskabs vagtcentral.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirer nøgleboks(e) hos en af Helsingør Kommunes Beredskabs autoriserede låsefirmaer. Birepo System ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, eller Centrumlåse, Gurrevej 35, 3000 Helsingør.

Helsingør Kommunes Beredskab
Helsingør Kommunes
Beredskab
Klostermosevej 106 C
3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 23.07.2020
Sagsbehandler
Allan Holst
Beredskabsinspektør
Tlf. 49 28 17 17
beredskab@helsingor.dk
www.beredskab.helsingor.dk