

Helsingør Kommunes Beredskab

Helsingør Kommunes
Beredskab
Klostermosevej 106 C
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 23.07.2020

Sagsbehandler

Allan Holst

Beredskabsinspektør

Tlf. 49 28 17 17

beredskab@helsingor.dk

www.beredskab.helsingor.dk

Procedure til bestemmelser for oprettelse af automatiske brandalarmeringsanlæg.

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Helsingør Kommunes Beredskabs godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende brand- og installationstekniske forhold, herunder adgangsvej, placering af nøgleboks og betjeningsudstyr m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Helsingør Kommunes Beredskab tilslutningsbestemmelse for opkobling samt alarmforholdsordre, enten via mail: beredskab@helsingor.dk eller beredskabets hjemmeside side www.beredskab.helsingor.dk
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC Alarmnet for oprettelse af alarmtransmission type 1.
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer tilslutningsbestemmelser samt alarmforholdsordre i udfyldt og underskrevet stand på beredskab@helsingor.dk
5. Helsingør Kommunes Beredskabs vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC Alarmnet har oprettet alarmtransmissionen kan anlægsejeren/installatøren oprettet test alarmoverførelse efter aftale med Helsingør Kommunes Beredskabs vagtcentral.
6. Anlægsejeren/installatøren rekvirer nøgleboks(e) hos en af Helsingør Kommunes Beredskabs autoriserede låsefirmaer. Birepo System ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, eller Centrumlåse, Gurvej 35, 3000 Helsingør. Nøgleboksen(e) skal være markeret efter bestemmelserne i BR18 kap 5.3.2.1.
7. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Helsingør Kommunes Beredskab.
 - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN 45004.
 - Situationsplan.
8. Efter godkendelse fra Helsingør Kommunes Beredskabs idriftsættes alarmtransmissionen endeligt.